2.2 EXTERIOR SECTION

A

51

51

63

61

61

Refer to
"2.3 CONTROL PANEL SECTION".

50

64

B

Ⓐ Ⓢ

59 Ⓠ Ⓟ Ⓞ

Ⓜ

59

Ⓣ

35

■

45

29 Ⓠ

K 4/4

5

4

3

2

K 1/4

15

59

24

K 3/4

K 2/4

15

15

Ⓡ

10

C

56

12

59

31

Ⓑ

60

8

K

Ⓣ

25

N

36

59

39

O

19

Ⓚ 59

59

M

11

Ⓡ

1

Ⓛ

Ⓘ

A

59 62

66

67

59

62

59

43

15

Ⓝ

33

9

58

62

D

20

21

Ⓟ Ⓞ Ⓜ

16

17 Ⓛ 18

27 Ⓙ Ⓘ

16

I

7

60 Ⓙ

Ⓙ

C

49 Ⓠ

26

J

L

62

59

67

38

60

68

34

65

22

Ⓚ

6

Ⓔ

30

42

Ⓐ

48

71

F

Ⓕ

Ⓖ Ⓓ

R

14

52

53

Ⓖ

Ⓗ

28

47

E

57

40

41

24

37

59

70 ⚠

42

41

42

Ⓔ 59

44

69 Ⓓ

60

■

42

59

47

69

B Ⓒ

32

13

Q

55

46

NON-CONTACT SIDE   CONTACT SIDE

F